

Manuál ovládání IPTV Set-top-boxu






OSNOVA

1. MENU
2. Televize – informace o pořadu
3. Televize – možnosti pro kanál
4. Televize – seznam kanálů
5. EPG
6. Řazení kanálů
7. Nahrané pořady
8. Filmy
9. Nastavení
10. Aplikace

MENU



- Pro přístup do menu stiskněte na ovladači symbol: 
- Nyní máte přístup do ostatních funkcí: Nahrané pořady, Filmotéka, Rádio a další.
- Pro pohyb v Menu použijte středový kruh a volbu potvrďte OK 


TV – informace o pořadu



Při přepnutí kanálu se Vám zobrazí základní informace o pořadu.

- Aktuální pořad
- Následující pořad
- Šipka vlevo – Možnosti pro kanál
- Šipka vpravo – Seznam kanálů

TV – možnosti pro kanál




- O pořadu
- Přetáčet – přetáčení po obraze
- Posouvat – přetáčení po delších úsecích
- Zkratky – aneb rychle do EPG
- Nahrát
- Titulky
- Jazyky
- Poměry stran

TV – seznam kanálů




- Seznam aktuálních pořadů dle kanálů
- Pro pohyb použijte šipku dolu/nahoru, pro skok na další list CH+/-
- Šipka vlevo – Seznamy kanálů – připravené programové skladby
- Šipka vpravo → Pořady (pořady na zvoleném kanálu) → Možnosti (nahrávat, zvuk,...) → O pořadu

EPG





- Seznam aktuálních pořadů spustíte tlačítkem **TV** na ovladači
- Pro pohyb použijte šiku dolu/nahoru, pro skok na další list CH+/-
- Možnosti pořadu vyvoláte stlačením OK
- Červené tlačítko na ovladači pro rychlé nahrání
- Zelené pro kalendář pro rychlý přesun v EPG
- Žluté Vás vrátí na aktuální čas
- Zeleně podbarvený pořad lze pustit od začátku
- Červeně podbarvený pořad je Vámi nahraný

EPG – OK na pořadu





- Dívat se teď – pustí pořad od začátku
- Přepnout na kanál ...
- Nahrát tento pořad
- Šipka vpravo vyvolá informace O pořadu

Řazení kanálů





- Menu – Televize – Uživatelské seznamy kanálů



Řazení kanálů



- Rodičovský PIN je v základním nastavení 0000
- Vytvořte nový seznam a nebo editujte již stávající
- Pro urychlení zvolte buď ze začátku všechny kanály a nebo žádné
- Pojmenujte svůj seznam



Řazení kanálů




- Pomocí OK vyberte či zrušte kanál
- Červené tlačítko na ovladači pro Uložení
- OK označí kanál a Vy ho můžete převést šipkami na jinou pozici
- Červené tlačítko na ovladači pro Uložení

Řazení kanálů





- Seznam kanálů pak můžete lehce aktivovat

Nahrané pořady




- V Menu – Nahrané pořady pak naleznete své nahrávky a uložené seriály

Filmy




- V Menu – Filmy – Historie naleznete rozkoukané pořady
- V Menu – Filmy – Archiv pak námi nahrávané pořady

Nastavení



- Menu – Nastavení
- Jazyky – preferované zvukové a titulkové stopy
- Audio/video nastavení – nastavení audio a video výstupu

Aplikace



- Počasí
- Tetris
- Solitaire

